



Instruks ovner i kiosk

ATOLL SPEED ovn (den øverste)

- Start med å rengjøre kald ovn med sprayen Oven Cleaner. Viktig å ikke spraye i taket inni ovnen. Vask så deretter over med en fuktig ren klut. Så skal spray Oven Protector sprayes inni ovnen, ikke i taket. Fordel det utover med litt papir.
- Start ovnen ved å holde  knapp inne. Det tar ca 15 min før ovn er klar.
- Velg Favoritter på displayet. Det er stekeprogram for de varene vi har.
- For steking av 1 Panini, 1 Calzone og 1 toast er det ferdige programmer for tint og fryst vare. Skal du steke for eksempel 2 Panini; trykk på +1 (gul linje) og start.
- Bruk det runde stekebrettet når mat stekes. Ta av plasten på maten før du steker. Husk at brettet er veldig varmt når maten er klar. Bruk gryteklut eller tangen som hører til ovnen når du tar maten ut av ovnen. Dette brettet skal IKKE vaskes i vaskemaskin. Holder å vaske det i lunkent vann ved vaktslutt.
- Det tar ca 30-40 minutter å kjøle ned ovnene. Så skru av kl. 21:00 ved å trykke  og hold den inne litt. Trykk «Slå av» på displayet.


ARIANA ovn (nederst)

- Trykk på start/stop knapp, og hold den inne litt. Se at det ikke står stekebrett inni ovnen først.
- Velg Program for det produktet som skal stekes. For eksempel Kannelsnurrer, og trykk på start knappen.
- Ovnen forvarmer automatisk opp til 210`c og ned til 175`c ved steking av produkt
- Legg frosne kannelsnurrer på bakepapir og la tine i ca. 20 min (kontroller at det er stekebrett som passer ovnen. Det finnes ulike størrelser)
- For å åpne døra må man trykke på knappen med symbolet hengelås, hol den inne til døra åpnes.
- Man kan steke kannelsnurrer i to høyder: bruk spor 1 + 3 inni ovnen
- Ovnen regulerer nå selv varmen etter hvilket program man har valgt og steker produktet til det er ferdig. Da gir ovnen fra seg en lyd og døren åpner seg automatisk.
- Ved avslutning av vakt, trykker man på stopp-knapp, og hold den inne litt. Ovnen slår seg av automatisk etter 4 minutter
- Stekebrettene vaskes i oppvaskmaskin i 2 etg. om de er veldig skitne. Ellers bare med såpe og vann. Tørk av.
- Ovnen vaskes inni ved behov. Kan bruke Jif Ovnsrens.

Kommer det feilmeldinger på noen av ovnene, kan man dra ut kontaktene i 3-4 minutter. Annen skade på utstyr eller feil meldes til drift@fetarena.no

Pga fare for brannskader holdes barn under 16 år utenfor kiosken.

Instruks ovn på kjøkken

- Start ovnen ved å trykke på knapp . IKKE DRA UT STEKETERMOMETERET SOM SITTER INNE I OVNEEN.
- Ovnen forvarmer opp til 210`c
- Velg Meny med symbolet av en bok
- Deretter My Programs
- Velg produktet du vil steke: Kanelsnurrer
- Legg kanelsnurrer på stekebrett med bakepapir og la de tine i ca 20 min. Sjekk at stekebrettene passer i ovnen, da disse er større enn de i kiosken.
- Plass til 3 stekebrett. Sett brettene i 2.hvert spor inne i ovnen
- Ovnen stiller seg inn på 175`c og riktig antall minutter når programmet starter
- For å slå av ovnen, trykk på samme knapp som ved start.
- Stekebrettene i denne ovnen er store, og går ikke i oppvaskmaskinen.
- Skulle det være nødvendig å nødåpne døra, finnes det en snor med en ring for å dra i, på siden av ovnen.



Koke pølser – Eika Fet Arena

Hvordan betjene pølsekokeren:

- Påse at stikkontakt er satt inn
- Gradene skal være 70
- Ta ut beholderen og fyll på med vann – MÅ være over elementene i bunnen
- Sett så beholder tilbake og fyll denne med vann (ikke over risten)
- Skru på (lampe vil lyse)
- Legg pølser på rist og/eller i vannet
- Maks en pose om gangen – i ukedagene trengs maks ca 5 stk

HUSK Å SJEKK AT DET ALLTID ER VANN OVER ELEMENTENE SÅ LENGE DU BRUKER PØLSEKOKEREN

Når dagen er over:

- Skru av kokeren
- Ta ut pølsene
- Tøm kolben for vann og rengjør
- Tøm beholder for vann en gang i uken (det er en tømmekran på forsiden av pølsekokeren)



Vafler

Vaffelrøre kjøpes ferdig frossent i 3l dunker.

Når du starter kioskvakt skal det alltid ligge tint vaffelrøre i brusskapet.

Når du avslutter kioskvakt skal det sjekkes at det er minst 3l vaffelrøre i brusskapet. Dersom det ikke er det, skal det tas ut en 3l dunk frossen røre fra fryseskapet og settes i brusskapet.

Det skal skrives dato på dunken for når du tok den ut av fryseren.

Kampdager skal det være minst 12l vaffelrøre opptint i kjøleskapet.

Når du går i gang:

- Vaffel jernet settes i stikk kontakten med styrke 3
- Spray stekefett på jernet
- Når jernet er varmt, startes stekingen av vafler

Når dagen er over:

- Skru av vaffeljernet
- Tørk av med papir og rengjør vaffeljernet
- Vask og tørk øsen



Kaffemaskin og kaffetrakter Fet Arena

I kiosken er det en kaffemaskin som skal benyttes når kiosken er åpen på hverdager og mindre travle dager.

Kampdager og arrangement dager må det i tillegg traktes kaffe på kjøkkenet i 2. etg.

Kaffemaskin

Kaffemaskin i kiosken skal bestandig stå på.

Det skal fylles kaffebønner og kakao pulver når det går tomt.

Dette finnes på kiosklageret.

Dersom det er tomt eller lite kaffebønner igjen på lageret skal det sendes en mail til:

drift@fetarena.no

Før stenging av kiosken skal maskinen tømmes for kaffe og rist skal rengjøres.

Kaffetrakter

På kjøkkenet i 2. etg er det to kaffetraktere.

Den største er knyttet til vanninntak.

- Trakteren settes på ved å skru de to bryterne på baksiden av maskinen opp.
- Skru av lokket på kaffetønnen og sett den under trakteren.
- Pass på at kranen på kaffetønnen er skrudd av
- Sett i stort filter. Filter finnes over trakteren. Dersom det er tomt, finn filter på kiosklageret.
- Fyll 2 poser med filterkaffe i filteret

Den minste kaffetrakteren er ikke knyttet til vanninntak

- Trakteren settes på ved å skru de to bryterne på baksiden av maskinen opp.
- Når lampen lyser; fyll vann i trakteren ved å åpne lokket på toppen av trakteren. Bruk vannkannen i kjøkkenskapet. Denne skal være fylt til randen.
- Sett kaffekannen under trakteren
- Sett i lite filter. Filter finnes over trakteren. Dersom det er tomt, finn filter på kiosklageret.
- Fyll 1 pose med filterkaffe i filteret

Lager

Lageret til kiosken er utenfor kiosken under trappen opp til 2. etg.

På lageret skal det ligge alt du trenger for å drive kiosken og som ikke er frysevarer.

Lagerbeholdning:

- Kaffebønner
- Kakao
- Filterkaffe
- Kaffekrus
- Kaffefilter
- Snickers
- Japp
- Smil
- Melkerull
- Kvikkklunsj
- Pringles
- Nøtter
- Brus
- Servietter
- Pølsepapir
- Mm.

Sjokolade og snacks skal hentes fra lageret og settes fram i kiosken. Ved kioskvaktens slutt skal sjokolade og snacks settes tilbake på lageret.

Brus skal fylles hver dag. Ny brus skal settes bakerst i brusskapet.

Sørg for at det er nok papir og servietter i kiosken. Dette trenger du ikke sette tilbake på lageret etter stenging.

NB!

Dersom du ser at det begynner å gå tom for noen varer, skriv det opp og send på mail til: drift@fetarena.no

